

Obchodní zastoupení SANIT ČR

Jungmannova 1498/2, Znojmo, PSČ 669 02, Česká republika

tel./fax: 515 241 765, mobil: 736 626 255

e-mail: info@sanit.czwww.sanit.cz

Montážní návod - nápuštní ventil 510

Ventil je určen k automatickému napouštění do keramických i plastových WC nádrží.

Pracuje na hydraulickém principu, požadovaná výška hladiny vody je nastavována pomocí stavěcího šroubu na plováku ventilu. Hlučnost napouštění je 13 dB.

Montáž a nastavení:

Ventil je instalován do nádrže po odstranění "zaslepovací zátky" z nádrže. Ventil je nutné instalovat ve vodorovné poloze, výtoková trubice vždy ve svislé poloze.

Připojovací část nápuštního ventilu se závitem k připojovací hadičce (plast, mosaz) je na vnější straně WC nádrže upevněna "kontramatkou", "krycí rozetou" a "převlečnou maticí" s těsněním.