



Montážní návod - výpustní armatura 944

1. Nasadíme výpustní ventil do keramické nádrže a upevníme jej převlečenou maticí. Nádrž nasadíme na klozet a připevníme ji přiloženou upevňovací sadou šroubů.
2. Do nádrže napustíme vodu.
3. Horní hrana přetokové trubice musí převyšovat vodní hladinu minimálně o 20 mm. Trubicí seřízneme dle potřeby a nasadíme krycí kroužek.
4. Nastavíme množství splachované vody. Velké spláchnutí pomocí krytu otvoru ventilu. V horní poloze je spláchnutí 6 l vody a v dolní poloze je spláchnutí 9 l vody. Pro malé spláchnutí je důležité, aby vodní hladina překrývala výstupek vedle šroubu, kterým se také upravuje výška výstupku.
5. Do výpustního ventilu nasadíme vysunovací držák ovládacího zařízení. Upravíme jej na potřebnou výšku nádrže, tak že horní hrana držáku se dotýká spodní části víka nádrže. Do úchytu držáku vsuneme ovládací zařízení. Víkem uzavřeme nádrž.
6. Do otvoru ve víku nádrže našroubujeme ovládací tlačítko.