

Obchodní zastoupení SANIT ČR

Jungmannova 1498/2, Znojmo, PSČ 669 02, Česká republika

tel./fax: 515 241 765, mobil: 736 626 255

e-mail: info@sanit.cz

www.sanit.cz



Montážní návod - splachovací nádrž 951

Nádrž SANIT 951 je nízkopoložená nádrž s regulovatelným množstvím splachované vody s použitím ovládacího START/STOP

nebo tzv. Duálního na 3 a 6 litrů vody.

Součástí nádrže jsou oba druhy splachování, přípojovací plastové koleno a upevňovací a přípojovací komplet.

Montáž a nastavení:

Nádržka se zavěsí na závěsné ramínko, které je před instalací nádrže pomocí dvou hmoždinek upevněno na zdi (dle schématu vloženého v nádrže). Pomocí plastové převlečné matice a plochého konusového těsnění se připojí koleno k nádrže.

Koleno je možné rozměrově upravit odříznutím, podle potřebné délky.

Výšku vodní hladiny v nádrži nastavené otočením plováku hydraulického ventilu. Napouštěcí ventil je možné připojit ze tří stran (zezadu po vysunutí zadního dílce). Připojení napouštěcího ventilu se provede pomocí přípojovací hadičky.

Podle potřeby se nádrž osadí ovládacím tlačítkem Start/Stop nebo Duálním, které se vloží do úložného panelu.

Nádrž je osazena univerzálním výpustním ventilem nastavitelným na 6 nebo 9 litrů.

Upozornění:

Při montáži doporučujeme použít montážní schéma "MONTAGE" vložené výrobcem do nádrže.